

TRENDVISION

Victory



Инструкция по эксплуатации

Перед использованием внимательно прочитайте руководство.
Руководство следует сохранить для дальнейшего использования.

Уважаемый покупатель!

Благодарим за то, что Вы приобрели устройство
TrendVision Victory.

Внимательно и до конца прочитайте данное руководство,
чтобы правильно использовать устройство и продлить срок
его службы.

Сохраните инструкцию пользователя, чтобы обратиться
к ней в будущем, если возникнет такая необходимость.



**Спасибо за приобретение
продукции TrendVision!**

Для активации гарантии, пожалуйста,
зарегистрируйте Ваше устройство.
trend-vision.ru/activate/

** Комплект поставки устройства, его технические и функциональные характеристики
могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.*

** Срок службы данного устройства, установленный производителем, составляет
2 года при условии, что он эксплуатируется в строгом соответствии с данным
руководством.*

** Является технически сложным товаром в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 10.11.2011 №924*

Содержание

Условия эксплуатации	3
Комплектация	5
Способ крепления	5
Общие характеристики	6
Установка	7
Подключение кабеля питания	8
Описание внешнего вида	9
Кнопки и их функции	10
Установка карты памяти	11
Меню видеорегистратора	12
Воспроизведение видеофайлов	16
Положение о гарантии	17
Гарантийный талон	19

Условия эксплуатации

1. Ознакомьтесь с условиями в гарантийном талоне.
2. Установите видеорегистратор должным образом, в соответствии с руководством пользователя. Во избежание несчастных случаев соблюдайте предписанные правила.
3. Применяйте только тот кабель питания, который идет в комплекте.
4. Соблюдайте температурные условия хранения и эксплуатации (см. технические характеристики). Не допускайте длительного пребывания устройства на солнце.
5. Прежде, чем покинуть автомобиль, убедитесь в том, что TrendVision Victory выключен – не оставляйте устройство на долгое время включенным, это может привести за собой чрезмерное потребление энергии аккумулятора транспортного средства и уменьшения срока эксплуатации видеорегистратора.
6. Будьте осторожны при эксплуатации – не допускайте падения или сдавливания устройства.
7. Во избежание дорожно-транспортных происшествий не совершайте каких-либо манипуляций с устройством во время управления автомобилем.
8. Во время чистки салона автомобиля снимите TrendVision Victory во избежание попадания на него чистящего средства, так как это может привести к изменению внешнего вида или нарушить работоспособность устройства.
9. Не устанавливайте устройство в том месте, откуда происходит открытие подушки безопасности.
10. Используйте напряжение на вход зарядного устройства 12-24 В.
11. Ничего не должно закрывать или прикрывать устройство во время его использования.
12. Не извлекайте карту памяти во время работы устройства, это может привести к потере данных и поломке.

13. Для записи качественного видео следите за тем, чтобы обзор устройства не был ограничен, а линза камеры не была загрязнена.

14. Во время вождения автомобиля крепление устройства подвергается вибрациям, это может сбить положение регистратора. Будьте внимательны и проверяйте положение камеры перед использованием.

15. Производитель рекомендует использовать только высокоскоростные карты памяти (рекомендуемая емкость 16-64 Гб).

16. Производите форматирование microSD карты 1 раз в месяц, чтобы избежать повреждения ее файловой системы.

17. Встроенный аккумулятор предназначен для корректного завершения видеозаписи, для обеспечения работы парковочного режима и функции «Задержка выключения». Емкость встроенного аккумулятора может уменьшаться из-за критически высоких и низких температур. Не рекомендуется оставлять устройство в автомобиле в сильные морозы.

18. Во время использования возможен не критичный для работоспособности нагрев устройства.

Комплектация

1. Видеорегистратор TrendVision Victory
2. Автомобильное зарядное устройство
3. Кронштейн на присоске
4. Дополнительная камера (поставляется опционально)
5. Документация

Способ крепления

- Выберите место для установки регистратора на лобовом стекле автомобиля
- Установите видеорегистратор на лобовом стекле.
- Камера должна захватывать изображение в пропорции 30% небо - 70% дорога для достижения наилучшего результата съемки

Общие характеристики

Процессор: GeneralPlus 6248

Сенсор: SC2336

Макс. разрешение видео: FullHD (1920×1080) – для передней камеры; VGA (640×480) – для задней камеры (опция)

Угол обзора: 170°

Видеокодек: H.264

Формат видео: AVI

Карта памяти: до 128 Гб

Дисплей: 3 дюйма, IPS

Микрофон: встроенный

G-сенсор (Датчик удара): есть

Детектор движения: есть

Режим парковки: есть

Аккумулятор: 200 мАч

Питание: 5В 2А

Рабочая температура: от -20 °С до +60 °С

Гарантия: 12 месяцев

Установка

Рекомендуемое место крепления

Расположите устройство таким образом, чтобы оно находилось в центре лобового стекла и немного ниже зеркала заднего вида, чтобы дисплей не был закрыт. Посмотрите пример на картинке. Такая установка занимает минимум места на лобовом стекле, не препятствует обзору дороги, устройство находится в непосредственной близости к водителю.



Подключение кабеля питания

Пример установки кабеля питания и задней камеры, изображенный на картинке, рекомендован как наиболее безопасный.



Описание внешнего вида



Кнопки и их функции

M	Короткое нажатие в <i>Режиме ожидания</i> -> Переключение режимов <i>Видео / Фото / Воспроизведение</i> Длительное нажатие -> вход в Меню Короткое нажатие в Меню -> Переход к следующему подпункту Меню
	Короткое нажатие в <i>Режиме записи</i> -> Блокировка файла от перезаписи
	Короткое нажатие в <i>Режиме ожидания</i> или в <i>Режиме записи</i> -> Включение/Выключение микрофона Короткое нажатие в Меню -> Вверх
OK	Короткое нажатие -> ОК Длительное нажатие -> Включение/Выключение регистратора
	Короткое нажатие в Меню -> Вниз Длительное нажатие -> Изменить отображение передней/задней камер

Примечание:

Для того, чтобы открыть Меню устройства, предварительно перейдите в *Режим ожидания* (то есть остановите запись видео, нажав кнопку OK), а затем зажмите кнопку **MODE** на 2 секунды.

Будьте внимательны: если у вас был включен Режим видео, то откроется меню настроек Видео. Если же у вас включен Режим фото, то при нажатии на кнопку **MODE** на 2 секунды откроется уже меню настроек Фото. О том, какой Режим (фото или видео) включен в настоящий момент информирует значок на дисплее (сверху слева). Если значок «видеокамера» - включен Режим видео, если значок «фотокамера» - включен Режим фото.

Установка карты памяти

Для корректной работы всех функций видеорегистратора перед началом его эксплуатации - обязательно установите microSD-карту. Рекомендуемый объем карты памяти: 16-64 Гб. Но устройство может поддерживать карты памяти до 128 Гб.

Примечание:

1. Не вставляйте и не вынимайте карту памяти при включенном видеорегистраторе.
2. После включения видеорегистратора с новой картой памяти – зайдите в Меню и отформатируйте карту памяти.
3. Используйте только качественные высокоскоростные карты памяти.
4. Периодически (примерно 1 раз в месяц) форматируйте карту памяти через Меню.

Правильность установки microSD-карты показана на схеме ниже:



***металлической стороной - на себя**

Меню видеорегистратора

Для входа в Меню необходимо остановить запись видео (войти в *Режим ожидания*), нажав кнопку **OK**. Далее нажмите кнопку **MODE** на 2 секунды, чтобы войти в Меню настроек устройством. Таким образом вы войдете в меню настроек Видео. В меню настроек Видео доступно две вкладки с настройками (чтобы переключить вкладку, нажмите **MODE**).

Если необходимо открыть меню настроек Фото, то в *Режиме ожидания* нажмите кнопку **MODE**, таким образом вы перейдете в Режим фото (на дисплее сверху слева будет отображаться значок Фотокамеры). Чтобы войти в меню настроек Фото, нажмите кнопку **MODE**. Чтобы выйти обратно в *Режим ожидания*, щелкните кнопку **MODE** два раза. Если вам необходимо сделать фотоснимок, то в Режиме фото нажмите кнопку **OK**.

Если необходимо войти в Режим воспроизведения, то в *Режиме ожидания* нажмите кнопку **MODE** два раза. В данном режиме вы можете выбрать файл для воспроизведения (переключаться между файлами можно, нажимая кнопки **Вверх** или **Вниз**). Для начала воспроизведения файла нажмите **OK**. Для выхода из режима нажмите кнопку **MODE**.

Настройки в Режиме видео

Раздел 1

Ночная съемка

Включение/Выключение улучшенной записи в темное время суток

Разрешение

Выбор разрешения видеозаписи

Цикл записи

Выбор длительности видеофайла. Доступно: 1, 2, 3, 5 минут.

Экспозиция

Установка значения экспозиции. Чем выше значение – тем видео будет светлее, и наоборот.

Детектор движения

Включение/Выключение датчика движения. При включенном Датчике движения видеорегистратор будет записывать фрагмент видео длительностью 10 секунд в тот момент, когда перед объективом камеры произойдет движение. Датчик движения не рекомендуется активировать и использовать при движении автомобиля.

Микрофон

Отключение записи звука

Штамп даты

Включение/Выключение штампа даты на видео

G-сенсор

Выбор чувствительности G-сенсора (Датчика удара). Доступно три уровня чувствительности. Если ваша карта памяти постоянно забивается нестираемыми файлами, то снизьте уровень чувствительности датчика или отключите его.

Режим парковки

Включение функции Режим парковки. Активация записи в Режиме парковки происходит при срабатывании Датчика удара.

Раздел 2

Дата/Время

Установка даты и времени

Автовыключение

Установка времени автоматического выключения видеорегистратора, если он находится в Режиме ожидания и с ним не совершаются никакие действия.

WDR

Включение/Выключение WDR

Отключение экрана

Автоматическое отключение экрана через заданное время. Возможно установить отключение экрана через 1, 3, 5 мин. При активации данной функции запись видео не останавливается, то есть видео продолжает записываться при выключенном дисплее.

Звук клавиш

Включение/Выключение звука кнопок

Язык

Выбор языка Меню

Частота

Частота сети: 50 Гц или 60 Гц

Очистка карты памяти

Форматирование установленной карты памяти

Сброс настроек

Восстановление заводских настроек

Версия ПО

Версия программного обеспечения

Штамп номера авто

Включение/Выключение штампа гос.номера транспортного средства

Номер авто

Установка гос.номера транспортного средства

Воспроизведение видеофайлов

Сохраненные на карту памяти видеофайлы можно просмотреть на самом устройстве или на компьютере.

Для просмотра отснятого видео на самом регистраторе необходимо войти в *Режим воспроизведения*. Для этого в *Режиме ожидания* нажмите кнопку **MODE** два раза. В данном режиме вы можете выбрать файл для воспроизведения (переключаться между файлами можно, нажимая кнопки **Вверх** или **Вниз**). Для начала воспроизведения файла нажмите **OK**. Для выхода из режима нажмите кнопку **MODE**.

Для просмотра видео на компьютере необходимо подключить карту памяти к компьютеру.

Положение о гарантии

1. Гарантийный срок составляет:
на встроенные аккумуляторные батареи - 6 месяцев,
на устройство - 12 месяцев.
2. Срок службы оборудования составляет: 24 месяца.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на:
программное обеспечение, входящее в комплект оборудования; ошибки, содержащиеся в программном обеспечении, не являются основанием для гарантийного ремонта или замены оборудования, если только такие ошибки не ведут к невозможности использовать оборудование по его прямому назначению; на аксессуары (кабели, чехлы, крепления, зарядные устройства и т.п.), поставляемые в комплекте с оборудованием.
4. В течение гарантийного срока пользователь имеет право на бесплатное устранение неисправностей и недостатков изделия, возникших как следствие нарушения технологии производства, сборки, применения некачественных материалов и комплектующих изделий.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование:
 - с нарушенными гарантийными пломбами;
 - с механическими повреждениями;
 - в случае попытки модифицирования схем и конструктивных исполнений;
 - в случае попытки модифицирования содержимого BIOS, ПО (любых компонентов ПО) и любых файлов, задействованных в работе электронного изделия;
 - вышедшего из строя по вине потребителя (несоблюдение требований к условиям эксплуатации оборудования) и/или имеющие следы возгорания, задымления, залития жид-

костями, повреждения электронных цепей;
- серийный номер, который не совпадает с номером, указанным в гарантийном талоне.

6. Гарантийное обслуживание осуществляется в сроки, указанные в законе «О защите прав потребителей».

7. Доставка оборудования в сервисные центры осуществляется силами за счёт покупателя.

Адрес для оправолений укззан на сайте trendvision.ru

8. При утере гарантийного талона или внесении в него изменений или дополнений лицами, не уполномоченным поставщиком, все права на гарантийный ремонт аннулируются.

Гарантийный талон

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи (ДД/ММ/ГГ) ____ / ____ / ____

Наименование и адрес торговой организации:

С условиями гарантии ознакомлен.

Изделие проверено в моем присутствии
и не имеет дефектов.

Претензий по работе, комплектности и внешнему
виду не имею.

Подпись продавца:

Подпись покупателя:



Made in China