

TRENDVISION

DriveCam Real 4K GPS



Инструкция по эксплуатации

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.
Инструкцию следует сохранить для дальнейшего использования

Уважаемый покупатель!

Благодарим за то, что Вы приобрели устройство
TrendVision DriveCam Real 4K GPS.

Внимательно и до конца прочитайте данное руководство,
чтобы правильно использовать устройство и продлить срок
его службы.

Сохраните инструкцию пользователя, чтобы обратиться
к ней в будущем, если возникнет такая необходимость.



**Спасибо за приобретение
продукции TrendVision!**

Для активации гарантии, пожалуйста,
зарегистрируйте Ваше устройство.
trend-vision.ru/activate/

** Комплект поставки устройства, его технические и функциональные характеристики
могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.*

** Срок службы данного устройства, установленный производителем, составляет
2 года при условии, что он эксплуатируется в строгом соответствии с данным
руководством.*

** Является технически сложным товаром в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 10.11.2011 №924*

Содержание

Приложение	1
Краткое описание	2
Условия эксплуатации	3
Общие характеристики	6
Комплектация	6
GPS-информер	7
Характеристики	7
Способ крепления	7
Установка	8
Подключение кабеля питания	9
Меню регистратора	12
Настройка регистратора	13
Общие настройки	14
Настройка регистратора	15
Расположение составляющих интерфейса	17
Виды радаров, определяемых по базе	19
Воспроизведение видеофайлов	20
Обновление прошивки	21
База камер	22
Положение о гарантии	23
Гарантийный талон	25

Приложение

Для того, чтобы скачать приложение, необходимо:

Приложение на ОС Android

1. Открыть приложение Play Market 
2. Ввести в строке поиска «TV.DRIVE CAM»
3. Выбрать приложение TV.DRIVE CAM
4. Скачать приложение

Приложение на ОС IOS

1. Открыть приложение App Store 
2. Ввести в строке поиска «TV.DRIVE CAM»
3. Выбрать приложение TV.DRIVE CAM
4. Скачать приложение

Приложение бесплатное.

Для подключения к устройству смартфонов на iOS:

Убедитесь, что в настройках приложения есть доступ к Геопозиции, а также Геолокация включена на уровне системных настроек вашего смартфона.

Для подключения к устройству смартфонов на Android:

В некоторых случаях необходимо отключать Мобильные данные (Передача данных) и/или Bluetooth

Если появляется надпись, что у сети TrendVision нет доступа к интернету - это нормально, подключайтесь. Видеореги-стратор не может раздавать интернет.

Краткое описание

TrendVision DriveCam Real 4K GPS - видеорегистратор с функцией GPS информера. Устройство призвано обеспечить Вашу безопасность за рулем. Большая часть полицейских радаров и постов полиции, оснащенных радарными комплексами, находится на оживленных городских шоссе или загородных скоростных трассах, где действует режим ограничения скорости, поэтому даже если Вы не знаете об этом или на дорогах отсутствует соответствующий знак, Вы всегда будете предупреждены и не нарушите правила дорожного движения. Встроенная GPS-база содержит более 100 000 точек радаров и камер в России и странах ближнего зарубежья и позволяет обнаруживать полицейские радары по заранее установленным координатам, тем самым обеспечивая безопасную езду.

GPS/ГЛОНАСС модули позволяют отображать скорость на видеофайле и заставке со спидометром.

Примечание:

Наличие GPS/ГЛОНАСС модулей является необходимым условием для обнаружения полицейских камер, которые используют только видеоблок, например «Автодория» или определенный тип камер «Стрелка-Плюс», т.к. они не излучают радиосигналы и могут быть детектированы только с помощью заранее установленных точек координат в базе GPS.

Условия эксплуатации

1. Ознакомьтесь с условиями в гарантийном талоне.
2. Установите регистратор должным образом, в соответствии с руководством пользователя. Во избежание несчастных случаев соблюдайте предписанные правила.
3. Применяйте только тот кабель питания, который идет в комплекте. При использовании стороннего зарядного устройства, даже если оно имеет схожий разъем питания, работоспособность может быть нарушена.
4. Соблюдайте температурные условия хранения и эксплуатации (см. технические характеристики).
Не допускайте длительного пребывания устройства на солнце.
5. Прежде, чем покинуть автомобиль, убедитесь в том, что TrendVision DriveCam Real 4K GPS выключен – не оставляйте устройство на долгое время включенным, это может повести за собой чрезмерное потребление энергии аккумулятора транспортного средства и уменьшения срока эксплуатации регистратора (при работе совместно с TrendVision Power Control Pro TrendVision DriveCam Real 4K GPS не разряжает автомобильный аккумулятор ниже заданного уровня).
6. Будьте осторожны при эксплуатации – не допускайте падения или сдавливания устройства.
7. Во избежание дорожно-транспортных происшествий не совершайте каких-либо манипуляций с устройством во время управления автомобилем.

8. Во время чистки салона автомобиля снимите TrendVision DriveCam Real 4K GPS во избежание попадания на него чистящего средства, так как это может привести к изменению внешнего вида или нарушить работоспособность устройства.

9. Не устанавливайте устройство в том месте, откуда происходит открытие подушки безопасности.

10. Используйте напряжение 12В.

11. Ничего не должно закрывать или прикрывать устройство во время его использования.

12. Показания TrendVision DriveCam Real 4K GPS могут быть неточными, в связи с возможными сторонними излучениями. Мощные источники излучения могут приводить к нестабильной работе устройства.

В зависимости от особенностей ландшафта, показания устройства могут различаться.

13. TrendVision DriveCam Real 4K GPS предназначен только для видеозаписи и оповещения о камерах контроля из предустановленной базы координат. Производитель не может гарантировать обнаружение всех существующих источников радио-сигнала, в связи отсутствием антенны приёмника радио излучений радаров.

14. TrendVision DriveCam Real 4K GPS может некорректно работать в автомобиле с атермальным лобовым стеклом или стеклом с плёночным подогревом. В связи с тем, что данные лобовые стекла не радиопрозрачны, детектирование сигналов широкого диапазона частот, обеспечивающих работу GPS/ГЛОНАСС модуля может быть нарушена.

15. Крепление на 3М скотче является одноразовым. Выберите правильное место установки до размещения крепления на лобовом стекле.

16. Не извлекайте карту памяти во время работы устройства, это может привести к потере данных и поломке.
17. Для записи качественного видео следите за тем, чтобы обзор устройства не был ограничен, а линза камеры не была загрязнена.
18. Во время вождения автомобиля крепление устройства подвергается вибрациям, это может сбить положение регистратора. Будьте внимательны и проверяйте положение камеры перед использованием.
19. Производитель рекомендует использовать только карты памяти формата UHS-I и выше. Следующие карты памяти прошли тестирование на корректную работу с TrendVision DriveCam Real 4K GPS: SanDisk industrial или GoodRam Iridium.
20. Производите форматирование micro SD карты раз в два месяца, чтобы избежать повреждения ее файловой системы.
21. Встроенный ионистр предназначен для корректного завершения видеозаписи.
- Съемка видео в обычном режиме и режиме парковки возможна только при подключенном внешнем питании.
22. Время поиска спутников может увеличиваться в зависимости от погодных условий, времени суток, рельефа местности и конструктивных особенностей автомобиля.

Комплектация

1. Устройство TrendVision DriveCam Real 4K GPS
2. Кронштейн с 3М скотчем
3. Кронштейн с присоской
4. Автомобильное зарядное устройство
5. Инструкция с гарантийным талоном
6. Выносная камера (опционально, в комплекте у версии «2CH»)
7. Кабель прямого подключения (опционально, в комплекте у версии «Max»)
8. CPL-фильтр

Общие характеристики

Процессор: Mstar 8629

Максимальная карта памяти: 128 Гб

WDR: нет

Диагональ дисплея: 3 дюйма

Разрешение дисплея: 640x360

Зарядное устройство вход: 12В

Зарядное устройство выход: 12В

G-сенсор: да

Детектор движения: да

Суперконденсатор: 5.0F/2.7V

Парковочный режим: Есть (только с кабелем TrendVision DriveCam Direct, который приобретается отдельно)

Wi-Fi: да

CPL-фильтр: да

Темп. использования: -30°C ~ +65°C

GPS-информер

GPS / ГЛОНАСС: да (вынесенный, в креплении)

Характеристики

Видеорегистратор (фронтальная камера)

Сенсор: STARVIS IMX415

Угол обзора: 140°

Апертура: F=1.8

Количество линз: 6

Материал линз: стекло

Максимальное разрешение видео: 4K (Ultra HD)

Способ крепления

- Из коробки возьмите магнитное крепление со сквозным питанием.
- Вставьте свободным концом крепление в специальное отверстие на верхней стороне корпуса DriveCam Real 4K GPS.
- Выберите место для крепления на лобовом стекле.
- Прикрепите устройство к лобовому стеклу при помощи кронштейна. Заранее определите точное место установки камеры.
- TrendVision DriveCam Real 4K GPS необходимо закрепить в горизонтальной плоскости, чтобы не препятствовать получению сигналов полицейских радаров и максимально охватить дорожное полотно.

- Камера должна захватывать изображение в пропорции “30% небо, 70% дорога” для достижения наилучшего результата съемки.
- Подключите кабель питания 12В в автомобильную розетку и в магнитное крепление со сквозным питанием.

Установка

Рекомендуемое место крепления

Расположите устройство таким образом, чтобы оно находилось в центре лобового стекла и немного ниже зеркала заднего вида, чтобы дисплей не был закрыт. Посмотрите пример на картинке. Такая установка занимает минимум места на лобовом стекле, не препятствует обзору дороги, устройство находится в непосредственной близости к водителю.



Подключение кабеля питания

Кабель питания от прикуривателя

Пример установки кабеля питания, изображенный на картинке, рекомендован как наиболее безопасный, так как кабель не будет закрывать поле зрения водителя и отвлекать его от вождения.



Автомобильная розетка (прикуриватель)

Кабель питания от бортовой сети автомобиля с контролем разряда АКБ (опционально)

Проведите кабель питания к блоку предохранителя, как указано на схеме ниже. Соедините кабель питания с блоком предохранителя в соответствии с инструкцией:

- подсоедините кабель питания BATT(+) к плюсовой клемме аккумулятора
- подсоедините кабель GND (-) к минусовой клемме аккумулятора



Установка выносной камеры (опционально)

Рисунок ниже показывает пример подключения выносной камеры. Установите камеру в задней части салона автомобиля так, чтобы она не мешала Вам, и при этом был достаточный обзор для съёмки. Подключите камеру к разъёму на корпусе TrendVision DriveCam Real 4K GPS.

Внимание! Перед монтажом проводки под обшивки автомобиля, подключите весь комплект для проверки работоспособности каждого элемента поставки устройства.



Меню регистратора

Настройки регистратора и оповещений из базы камеры

- 1. Громкость:** Установка громкости по умолчанию. Ручная настройка громкости в режиме записи сбрасывается на установленное в меню значение каждое выключение устройства.
- 2. Голос оповещений:** Выбор типа голосового оповещения мужской или женский.
- 3. Голос:** Включение или выключение голосовых сообщений при работе устройства.
- 4. Сигнал:** Включение или выключение тоновых сигналов при работе устройства.
- 5. Засады:** Включение или выключение оповещений о мобильных радарх (тренога) из базы установленных точек.
- 6. Муляжи:** Включение или выключение оповещений о камерах-муляжах из базы установленных точек.
- 7. Спидкам:** Включение или выключение работы функции спидкам (оповещение о камерах из базы данных).
- 8. Макс. Скорость:** Настройка оповещения о превышении заданного лимита скорости (не относится к настройкам оповещения о камерах).
- 9. Доп. Превышение:** Настройка допустимого превышения скорости в зоне контроля камеры, ниже которого не будет озвучиваться предупреждение о превышении скоростного лимита.

10. Дистанция: Настройка расстояния начала оповещения о камере из базы. Выбрав режим Авто, дистанция будет регулироваться автоматически в зависимости от скорости автомобиля.

11. Калибровка GPS: Настройка соответствия скорости отображения на дисплее со скоростью на спидометре автомобиля.

12. Состояние GPS: просмотр информации о текущих спутниках и уровне принимаемого сигнала от спутников.

13. Удалить POI: Удаление ранее установленной личной точки интереса.

Настройка регистратора

1. Разрешение: Настройка разрешения записываемого видео.

2. Цикл записи: Настройка длительности записываемого ролика.

3. Датчик удара: Настройка чувствительности срабатывания датчика удара.

4. Детект. Движения: Настройка чувствительности сенсора датчика записи видео по обнаружению движения.

5. Микрофон: Включение или выключение записи звука на видео.

6. Данные GPS: Включение или выключение наложения данных от GPS в штамп данных записываемого ролика.

Общие настройки

1. **Wi-Fi:** Включение протокола подключения устройства со смартфоном.
2. **Дата/время:** Ручная настройка времени и даты.
Для изменения значения используются клавиши вверх или вниз, для перемещения между значениями используется клавиша **OK**. Для возвращения в меню используется клавиша **M**.
3. **Звук включения:** Включение или выключение звукового сопровождения при включении устройства.
4. **Инд-ор записи:** Включение или выключение светодиодного индикатора, дублирующего основной индикатор процесса записи.
5. **Частота сети:** Выбор согласования частоты мерцания внешних источников света.
6. **Отключение дисплея:** Настройка времени перехода дисплея в режим сна.
7. **Заставка:** Включение или выключение вывода информации о скорости и времени на дисплее после перехода его в режим сна.
8. **Сигнал кнопок:** Включение или выключение звукового отклика при нажатии на кнопки.
9. **Штамп врем./дат:** Включение или выключение наложения информации о времени на видеоролик.
10. **Госномер:** Ввод данных номера автомобиля, или другой информации для последующего наложения его на видеоролик вместе с другими данными.
11. **Штамп координ.:** Включение и выключение наложения информации о координатах в штамп данных на видеоролик.

12. Штмп скорости: Настройка наложения скорости на штмп данных.

Вкл. - наложение скорости всегда, Выкл. - наложения скорости нет, 40-130 - выбор скорости, выше которой наложение скорости выключается автоматически.

13. Чувствит. жестов: Настройка чувствительности срабатывания датчика жестов.

14. Часовой пояс: Выбор актуального часового пояса согласно местоположения использования устройства.

15. Язык: Выбор языка отображения меню.

16. Форматирование: Форматирование карты памяти.

17. Сброс настроек: Возврат настроек к заводскому состоянию.

18. Версия: отображения версий установленного в устройстве программного обеспечения и файла базы камер.

Настройка регистратора



1. Время текущей видеозаписи
2. Текущее разрешение видеозаписи
3. Статус датчика движения
4. Статус соединения со спутниками
5. Статус микрофона
6. Индикатор наличия карты памяти
7. Индикатор заряда батареи
8. Тип камер из базы камер
9. Дистанция до камеры из базы камер
10. Ограничение скорости
11. Текущая скорость движения
12. Иконка текущей яркости дисплея
13. Иконка текущей громкости

Расположение составляющих интерфейса



1. Динамик
2. CPL-фильтр
3. Объектив
4. Магнитный кронштейн со сквозным питанием
5. Кнопка включения/выключения
6. Разъём подключения выносной камеры (опция)

7. 3М скотч кронштейна
8. Кнопка reset
9. Кнопка принудительной блокировки видеоролика
10. Дисплей
11. Разъём питания 12В
12. Кнопка вверх
13. Кнопка меню
14. Кнопка вниз
15. Сенсор жестов
16. Слот карты памяти
17. Вентиляционные отверстия
18. Кнопка ОК
19. Кнопка регулировки яркости дисплея

Виды радаров/камер, определяемых по базе GPS, индикация на дисплее

- 1 – Стац. радар
- 2 – Камера поста ДПС
- 3 – Поток
- 4 – Стрелка
- 5 – Контроль светофоров
- 6 – Ж/Д переезд
- 7 – Мобильная засада
- 8 – Тренога
- 9 – Мобильный пост
- 10 – Пост ДПС
- 11 – Средняя скор. Старт/Финиш
- 12 – Видеоблок
- 13 – Муляж
- 14 – Маломощный
- 15 – Грузовой контроль
- 16 – Контроль остановки

Воспроизведение видеофайлов

Сохранённые видеофайлы можно просмотреть на самом устройстве, ПК или в мобильном приложении.

Для просмотра отснятого видео необходимо нажать клавишу **M**. После этого появится изображение последнего видео. Переключением клавиш, расположенных слева, Вы можете пролистывать ролики в хронологическом порядке.

Остановка воспроизведения – клавиша **M**

Старт воспроизведения – клавиша **M**

Чтобы удалить файл или снять с него защиту, необходимо войти в подменю воспроизведения. Выбрав необходимый ролик, длительно нажмите клавишу **M**.

После этого выберите необходимую операцию клавишами, расположенными слева, и нажмите **OK**.

После этого сделайте выбор и подтвердите его клавишей **OK**.

Обновление прошивки

Обновление прошивки производится с помощью карты памяти или через мобильное приложение.

Для обновления через карту памяти:

1. Зайдите на сайт trend-vision.ru
2. Перейдите во вкладку «Поддержка», далее во вкладку «прошивки и инструкции»
3. Выберите модель устройства TrendVision DriveCam Real 4K GPS и скачайте файл прошивки.
4. Подключите карту памяти к компьютеру.
5. Разархивируйте файл(ы), скопируйте файл(ы) прошивки и перенесите на карту памяти.
6. Вставьте карту памяти в TrendVision DriveCam Real 4K GPS, на которое не подаётся питание.
7. Подключите к питанию.
8. Процесс обновления начнётся автоматически.
9. После завершения обновления, устройство удалит с карты памяти все файлы обновления и автоматически перезагрузится.

База камер

Обновление базы камер производится с помощью карты памяти или через мобильное приложение.

Для обновления через карту памяти:

1. Зайдите на сайт trend-vision.ru
2. Перейдите во вкладку «Поддержка», далее во вкладку «прошивки и инструкции».
3. Выберите модель устройства TrendVision DriveCam Real 4K GPS и скачайте файл базы камер.
4. Подключите карту памяти к компьютеру.
5. Разархивируйте файл(ы), скопируйте файл(ы) прошивки и перенесите на карту памяти.
6. Вставьте карту памяти в TrendVision DriveCam Real 4K GPS, на которое не подаётся питание.
7. Подключите к питанию.
8. Процесс обновления начнётся автоматически.
9. После завершения обновления устройство удалит с карты памяти все файлы обновления и автоматически перезагрузится.

Положение о гарантии

1. Гарантийный срок составляет:
на встроенные аккумуляторные батареи - 6 месяцев,
на устройство - 12 месяцев.
2. Срок службы оборудования составляет: 24 месяца.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на:
программное обеспечение, входящее в комплект оборудования; ошибки, содержащиеся в программном обеспечении, не являются основанием для гарантийного ремонта или замены оборудования, если только такие ошибки не ведут к невозможности использовать оборудование по его прямому назначению; на аксессуары (кабели, чехлы, крепления, зарядные устройства и т.п.), поставляемые в комплекте с оборудованием.
4. В течение гарантийного срока пользователь имеет право на бесплатное устранение неисправностей и недостатков изделия, возникших как следствие нарушения технологии производства, сборки, применения некачественных материалов и комплектующих изделий.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование:
 - с нарушенными гарантийными пломбами;
 - с механическими повреждениями;
 - в случае попытки модифицирования схем и конструктивных исполнений;
 - в случае попытки модифицирования содержимого BIOS, ПО (любых компонентов ПО) и любых файлов, задействованных в работе электронного изделия;
 - вышедшего из строя по вине потребителя –несоблюдение требований к условиям эксплуатации оборудования

Положение о гарантии

или имеющие следы возгорания, задымления, залития жидкостями, повреждения электронных цепей;
- серийный номер, который не совпадает с номером, указанным в гарантийном талоне.

6. Гарантийное обслуживание осуществляется в сроки, указанные в законе «О защите прав потребителей».

7. Доставка оборудования в сервисные центры осуществляется силами за счёт покупателя.

Адрес для оповлений указан на сайте trendvision.ru

8. При утере гарантийного талона или внесении в него изменений или дополнений лицами, не уполномоченным поставщиком, все права на гарантийный ремонт аннулируются.

Гарантийный талон

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи (ДД/ММ/ГГ) ____ / ____ / ____

Наименование и адрес торговой организации:

С условиями гарантии ознакомлен. Изделие проверено в моем присутствии и не имеет дефектов. Претензий по работе, комплектности и внешнему виду не имею.

· Подпись продавца:

Подпись покупателя:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.

[illegible]

EAC